








abc classic




Eshøj stigereol med opbevaringskasse




Eshøj stigereol med opbevaringskasse

13  x4	8  x24	63  x16	28  x1		
 x3	 x9		 x2		 x2
	 x1		 x1		55  x3


Eshøj stigereol med opbevaringskasse




1





2



3



4










abc classic

3

Eshøj stigereol med opbevaringskasse

6






Dansk: Ved Eshøj stigereolen skal krydset være i sektionen med Dana opbevaringskassen, for øget stabilitet.

English: For Eshøj ladder shelf unit, the metal cross must be located in the section with the dana box to enhance stability.

German: Bei Eshøj muss das Kreuz immer im Bereich mit dem Dana Kasten angebracht werden, um die Stabilität zu erhöhen.

Eshøj stigereol med opbevaringskasse






Dansk: Det er vigtigt at hamre dyvlen helt ind i hullet, indtil den ikke kan gå længere.

English: Es ist wichtig, den Dübel ganz in das Loch zu hämmern, bis er nicht mehr weiter kann.



German: It is important to hammer the dowel all the way into the hole until it can go no further.




Eshøj stigereol med opbevaringskasse





Eshøj stigereol med opbevaringskasse




11



Eshøj stigereol med opbevaringskasse



Eshøj stigereol med opbevaringskasse



English

WARNING!

Serious or fatal injuries can occur from furniture tip-over. Use provided wall attachment device(s) to mount the furniture to the wall and to prevent tipping.

Wall screw(s) and plug(s) not included; use suitable ones for your walls. If unsure, seek professional advice. Follow instructions carefully.

Dansk

ADVARSEL!

Fare for alvorlige eller fatale skader, hvis møblet vælter. Brug medfølgende vægbeslag for at fastgøre møblet til væggen og undgå at møblet vælter.

Skrue(r) og rawlplug(s) til væggen medfølger ikke; brug egnede til dine vægge. Hvis du er i tvivl, søg professionel rådgivning. Følg instruktionerne omhyggeligt.

Deutsch

ACHTUNG!

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen die Folge sein. Verwenden Sie die mitgelieferten Wandbefestigungsvorrichtungen, um das Möbel fest an der Wand zu verankern und ein Umkippen zu verhindern.

Schrauben und Dübel für die Wand sind nicht enthalten; verwenden Sie geeignete für Ihre Wände. Wenn Sie unsicher sind, suchen Sie professionellen Rat. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.

