












abc classic





Vigsø kommode, 4 skuffer



abc classic


Vigsø kommode, 4 skuffer

 13 x40	 8 x4	 87 x24	 57 3,5x 12 x16	 40 x16	 43 x16	 44 x16
 62 x8	 71 x24	 89 x8	 93 x8	 55 x2	 x4	
 x2	 x4  x4	 x4  x4	 x3  x1	 x4  x4		





abc classic


Vigsø kommode, 4 skuffer




2





3



5




4






abc classic

Vigsø kommode, 4 skuffer




6




7

abc classic

Vigsø kommode, 4 skuffer



8




abc classic


Vigsø kommode, 4 skuffer

						
x16	x16	x16	x8	x24	x8	x8

9








10



abc classic



Vigsø kommode, 4 skuffer

 6-10



abc classic

Vigsø kommode, 4 skuffer



English

WARNING!

Serious or fatal injuries can occur from furniture tip-over. Use provided wall attachment device(s) to mount the furniture to the wall and to prevent tipping.

Wall screw(s) and plug(s) not included; use suitable ones for your walls. If unsure, seek professional advice. Follow instructions carefully.

Dansk

ADVARSEL!

Fare for alvorlige eller fatale skader, hvis møblet vælter. Brug medfølgende vægbeslag for at fastgøre møblet til væggen og undgå at møblet vælter.


Skrue(r) og rawlplug(s) til væggen medfølger ikke; brug egnede til dine vægge. Hvis du er i tvivl, søg professionel rådgivning. Følg instruktionerne omhyggeligt.

Deutsch

ACHTUNG!

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen die Folge sein. Verwenden Sie die mitgelieferten Wandbefestigungsvorrichtungen, um das Möbel fest an der Wand zu verankern und ein Umkippen zu verhindern.

Schrauben und Dübel für die Wand sind nicht enthalten; verwenden Sie geeignete für Ihre Wände. Wenn Sie unsicher sind, suchen Sie professionellen Rat. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.



55

